



## 66015 – Faisceau de câbles pour BMW R50-R69S, 12V AC

Installation du câblage par couleur

À partir de la borne	câble - couleur et mm <sup>2</sup>	vers la borne
15 Phare	Noir-vert 1,5	--- klaxon
HO Phare	noir 1,5	--- klaxon
2 Phare	gris (protégé) 0,75	2 magneto
--- Phare	noir 0,75	--- commutateur de commande de ralenti
58 Phare	Noir-blanc 0,75	58 bornier (garde-boue)
31 Phare	marron 2,5	31 régulateur
51 Phare	rouge 2,5	51 régulateur
61 Phare	bleu 0,75	61 régulateur
--- Batterie (+)	rouge 2,5	30 régulateur
--- Batterie (-)	marron 2,5	--- terre (boîte de vitesse)
--- Batterie (-)	marron 0,75	--- bornier (garde-boue)
--- Contacteur feux stop	Rouge-noir 0,75	--- bornier (garde-boue)
--- Contacteur feux stop	Noir-vert 0,75	--- klaxon
non inclus		
31 Phare	(protégé) 0,75	31 moteur (-)

